

CONTACT

www.bradleycollection.com



ROYAUME-UNI ET RESTE DU MONDE

+44 (0)1449 722 724

info@bradleycollection.com

USA & CANADA

+1 (310) 815 8255

info.us@bradleycollection.com


LA BRADLEY COLLECTION

MIO

la collection de berceaux

Des fixations spéciales pour les supports de montage seront nécessaires dans certaines situations et ne sont pas fournies en standard. Les articles en acier ne sont pas recommandés pour les conditions humides telles que les salles de douche. Les embouts en cristal et les poteaux en acrylique ne doivent pas être placés à la lumière directe du soleil et ne conviennent pas à une utilisation dans les jardins d'hiver. Les articles en métal liquide sont livrés non laqués et terniront avec le temps.

The Bradley Collection se réserve le droit de modifier la conception et les matériaux sans préavis dans le cadre d'un processus d'amélioration continue des produits.

Les produits sont protégés par des droits de conception, en vertu des dispositions de la loi de 1988 sur les droits d'auteur, les dessins et modèles et les brevets (Copyright, Designs & Patents Act 1988). Bradley®, The Bradley Collection® et le logo  sont des marques communautaires déposées de The Bradley Collection Ltd. en Europe et des marques déposées de Bradley Collection, Inc. aux États-Unis.

The Bradley Collection Ltd Lion Barn - Maitland Road - Needham Market - Suffolk - IP6 8NS - UK

Publié : 1021 - Copyright© The Bradley Collection Ltd. 2022

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

MIO

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Avant d'installer ce produit, assurez-vous d'avoir lu attentivement ces instructions.

Nous avons apporté le plus grand soin à la conception et à la fabrication d'un système de qualité ; une installation incorrecte peut entraîner des performances médiocres.

Si vous avez des questions lors de la lecture de ces instructions ou pendant l'installation, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide. Nous nous ferons un plaisir de vous guider dans votre démarche.


Veuillez conserver ces instructions pour toute référence ultérieure.

Fixations

Par courtoisie, nous avons fourni un ensemble de fixations pour le système.

Ces vis et chevilles sont conçues pour être utilisées dans les murs en bois et en briques. Nous comprenons que nos systèmes peuvent être utilisés sur une variété de matériaux : cloisons sèches, montants en aluminium et en acier, ou lattes et plâtre.

Pour fixer correctement un système sur ces surfaces ou sur d'autres types de surfaces, il convient d'obtenir indépendamment les fixations appropriées.




Évaluez votre propre construction murale et trouvez le type de vis approprié.
Veuillez noter que les fixations fournies peuvent ne pas convenir à tous les types de murs.



Outils

Pour l'installation du système, les éléments suivants peuvent être nécessaires.



Entretien et maintenance

Ce poteau peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit d'entretien pour meubles.

N'utilisez pas de solvant ou de produits abrasifs.
Ne nettoyez pas avec de l'eau de chlore.


Comme celui-ci, les poteaux en acrylique ne sont pas adaptés à l'installation dans les vérandas.

Positionnement et fixation des supports

Les supports latéraux doivent être placés à environ 100 mm de l'extrémité du poteau.


Supports simples

Pour aligner les supports, le haut des supports de passage doit être placé sous le haut des supports latéraux. (voir dimension Z)




Alignement des supports de fixation au plafond

Pour aligner les supports, les supports de passage au plafond doivent être placés dans l'alignement des supports de plafond.



Éclaté de l'assemblage de l'étrier



PARTAGEZ VOTRE
INSTALLATION SUR
INSTAGRAM

TAG : @bradleycollection



Anneaux et poteaux de fixation


Faites glisser les anneaux du rideau sur le mât, en prévoyant environ un anneau tous les 100 mm (4"). Sur les systèmes où des anneaux de passage sont utilisés, assurez-vous que le côté ouvert de l'anneau est orienté vers le mur.

Mettez de côté deux anneaux, un pour l'extérieur de chaque extrémité du support.

Placez le poteau sur les supports, en veillant à ce que les dépassements à chaque extrémité soient égaux. Si le poteau est composé de deux longueurs reliées, le support intermédiaire/de passage doit couvrir la jonction.

Supports d'encastrement

1. Utilisez une fixation murale appropriée pour fixer la plaque au mur.
2. Faites glisser le manchon de verrouillage sur le poteau, puis alignez le poteau sur la plaque de fixation.
3. Faites glisser la douille de verrouillage jusqu'au mur et verrouillez-la en serrant la vis de blocage.
4. Utilisez la butée si vous en avez besoin pour fixer vos rideaux à l'extrémité, ou utilisez la vis de blocage supplémentaire fournie pour verrouiller le poteau en place.



Rejoindre le pôle

Les poteaux sont fournis prédécoupés à la longueur spécifiée. Dans certains cas, le poteau peut être fabriqué en deux ou plusieurs parties, reliées par un connecteur.

Introduisez le joint dans les extrémités du poteau et poussez les poteaux l'un contre l'autre. Serrez les vis de réglage à l'arrière du poteau.

Épis de faîtage

Fixez les embouts en les poussant en position et en serrant les vis de réglage soit sur l'embout, soit à l'arrière du poteau.

Positionnement et fixation des supports

Les supports latéraux doivent être placés à environ 100 mm des extrémités du poteau.

Marquez la position des supports. Pour les poteaux plus longs, un support intermédiaire/de passage est nécessaire. Pour les tringles de baies vitrées, les supports de passage sont utilisés en conjonction avec les anneaux de rideaux de passage.

Percez des trous et insérez des bouchons.

Vissez chaque support en position. Poussez

la plaque de recouvrement en place.


Passing Brackets

La perche s'enclenche dans le support de passage. cette opération ne doit être effectuée que



une seule fois, car des tentatives répétées peuvent endommager la finition.

Assurez-vous d'abord que le poteau est dans la bonne position. Ensuite, tirez doucement le poteau vers le bas tout en maintenant le support vers le haut.



Positionnement et fixation des supports


Les supports de plafond doivent être placés à environ 100 mm (4") des extrémités de la perche.

Marquez la position des supports. Pour les poteaux plus longs, un support intermédiaire/de passage est nécessaire. Pour les poteaux de baies vitrées, les supports de passage sont utilisés en conjonction avec les anneaux de rideaux de

passage. Percez les trous et insérez les bouchons.

Vissez chaque support en position. Poussez

la plaque de recouvrement en place.



Anneaux et poteaux de fixation

Faites glisser les anneaux du rideau sur le mât, en prévoyant environ un anneau tous les 100 mm (4"). Sur les systèmes où des anneaux de passage sont utilisés, veillez à ce que le côté ouvert de l'anneau soit orienté vers le mur.



Mettez de côté deux anneaux, un pour l'extérieur de chaque extrémité du support.

Poussez le poteau sur les supports et serrez la vis de blocage. Si le mât est composé de deux longueurs reliées, le support intermédiaire/de passage doit couvrir la jonction.

Positionnement et fixation des supports

Supports simples

Pour aligner les supports, le haut des supports de passage doit être placé sous le haut des supports latéraux. (voir dimension Z)



Rejoindre le pôle

Les poteaux sont fournis prédécoupés à la longueur spécifiée. Dans certains cas, le poteau peut être fabriqué en deux ou plusieurs parties, reliées par un connecteur.

Introduisez le joint dans les extrémités du poteau et poussez les poteaux l'un contre l'autre. Serrez les vis de réglage à l'arrière du poteau.

Anneau d'arrêt
Pour maintenir le rideau contre mur, placez un anneau entre le support et la vis de réglage.

Positionnement et fixation des supports

Marquez la position des supports. Pour les poteaux plus longs, un support intermédiaire/de passage est nécessaire. Pour les tringles de baies vitrées, les supports de passage sont utilisés en conjonction avec les anneaux de rideaux de passage.

Percez des trous et insérez des bouchons.

Vissez chaque support en position. Veuillez noter que sur le support français, le point de fixation supérieur est situé dans l'insert.

Lorsque les supports sont munis de plaques de recouvrement, mettez-les en place.

Passing Brackets

La perche s'enclenche dans le support de passage. cette opération ne doit être effectuée que



une seule fois, car des tentatives répétées peuvent endommager la finition.

Assurez-vous d'abord que le poteau est dans la bonne position. Ensuite, tirez doucement le poteau vers le bas tout en maintenant le support vers le haut.